

I-CLIP

FINDER CARD



1 Safety Instructions

Please read these instructions and the safety information carefully before first use.
To the extent permitted by law, we accept no liability for damage caused by non-compliance.

1.1 Intended Use

Only for locating your own belongings via Apple Find My or Google Find Hub. Not intended for tracking people or animals. Tracking people without their consent is prohibited and may be a criminal offence.

1.2 General Safety

WARNING

- Overheating may cause fire or damage. Keep the device away from heat sources and direct sunlight.
- The device is protected against water jets (IPX5).
Avoid prolonged contact with liquids and dry it completely before charging.
- Do not use the device if it is damaged. Do not open it; repairs by qualified personnel only.
- Not a toy. Keep out of the reach of children.
- The device emits radio signals. People with active implants (e.g. pacemakers) should keep a distance of at least 15 cm, especially while charging, and consult their doctor if in doubt.

CAUTION

- Impacts, bending or pressure may damage the device. Do not drop or bend it.
- Store in a clean, dry place away from corrosive substances.

1.3 Battery Safety

WARNING

- An overheated or damaged battery may catch fire. Do not expose the device to strong heat (e.g. fire, heaters, a car in the sun).
- Stop using the device if it is deformed, swollen or becomes unusually hot.
- Leaking fluid may harm skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

CAUTION

- Use only between -10 °C and +40 °C and charge only between 0 °C and +45 °C.
- Charge only with a suitable wireless charger (min. 5 W).
- The battery is permanently installed and cannot be replaced by the user.

2 Technical Specifications

Model number: 541718

Wireless version: 5.3

Wireless name: • Google : Wisdene WiTag • Apple : SkyTag Card

Frequency range: 2402–2480 MHz / 110–205 kHz (wireless charging)

Max. transmit power: 5.48 dBm

Battery: Li-ion polymer, 3.7 V, 100 mAh, 0.37 Wh, built-in

Charging: wireless, 5 V – 0.3 A (charger min. 5 W)

Range: up to 50 m (without obstacles)

Standby: up to 8 months

Sound level: 80–100 dB

Protection class: IPX5 (protected against water jets)

Compatible with Apple Find My or Google Find Hub

EN

3 Getting Started

Device Overview

1. Wireless charging area
2. LED indicator
3. Function button

Power On / Off

- Short press: Power on (signal tone)
- Long press: Power off (2 signal tones)

Connection (Apple / Android)

The device can be connected to Apple Find My or Google Find Hub (not simultaneously).

Switching networks:

1. Remove the device from the app
2. Press the button 5 times briefly and hold it on the 5th press for 2 seconds (signal tone)
3. Reconnect the device

Wireless Charging

A charger is not included. Use a compatible wireless charger with at least 5 W.
Place the device with the “Wireless Charging” side centred on the charger.

4 Instructions for Use with Apple Find My

The device can only be connected to one network at a time. Instructions for Android can be found in section 5.

Adding to the Find My App

Requirements: iPhone or iPad with iOS 14.5 or later, Bluetooth enabled.

1. Open the Find My app.
2. Tap “Items” → “Add Item”.
3. Turn on the Finder Card by briefly pressing the button.
4. Place it near your device (max. 10 cm).
5. Follow the on-screen instructions and tap “Connect”.
6. Assign a name to the device.

After successful setup, the Finder Card will appear under “Items”.

Functions

View location: Shows the current or last known location of the Finder Card on a map.

Play sound: Plays a signal tone to help you find the device nearby.

Settings: Change the name and other options of the Finder Card.

Battery status: Shows the battery level so you can charge the device in time.

Reset

Press the button 5 times briefly and hold it on the 5th press for 2 seconds until a signal tone sounds.


Pair with another Apple ID

1. Remove the Finder Card in the Find My app under “Items”.
2. Reset the device and pair it again.

Mark as Lost

1. Open the Find My app and select the Finder Card.
2. Under “Mark As Lost”, tap “Activate” and follow the instructions.
3. Enter a phone number or email address.

You will be notified as soon as the Finder Card is found.



EN

Protection against unwanted tracking

If an unknown tracker moves with you for an extended period, you will receive an alert on your device. If the Finder Card is away from its owner and stays with another person for an extended period, it plays a signal tone.

Privacy

Location data is processed via the Apple Find My network; Apple's privacy policy applies. 4smarts GmbH has no access to your location data.

5 Instructions for Use with Google Find Hub

The device can only be connected to one network at a time. Instructions for Apple can be found in section 4.

Requirements

- Android smartphone with up-to-date software and a signed-in Google account
- Bluetooth, location and nearby device scanning are enabled

Connecting to Google Find Hub

1. Turn on the Finder Card by briefly pressing the button.
2. Hold it near your smartphone.
3. Select “Wisdene WiTag” in the pop-up that appears and tap “Connect”.
4. Follow the on-screen instructions.
5. Assign a name to the Finder Card.

After successful pairing, the Finder Card will appear in Google Find Hub.

If no pop-up appears

- Check that Bluetooth, location and nearby device scanning are enabled.
- Hold the Finder Card closer to the smartphone.
- Turn the Finder Card off and on again and restart the setup.

Functions

View location: Shows the current or last known location of the Finder Card on a map.

Play sound: Plays a signal tone to help you find the Finder Card nearby.

Settings: Change the name and other options of the Finder Card.

Battery status: Shows the battery level so you can charge the Finder Card in time.

Reset

Press the button 5 times briefly and hold it on the 5th press for 2 seconds until a signal tone sounds.

Pair with another Google account

1. Open Google Find Hub, select the Finder Card and tap “Remove device” in its settings.
2. Reset the Finder Card and connect it again.

Disable finder function

Press and hold the button for 5 seconds until a long signal tone confirms deactivation.

Identify mode

Press the button twice quickly. Two signal tones confirm that the device can be identified.

Protection against unwanted tracking

If an unknown tracker moves with you for an extended period, you will receive an alert on your device. If the Finder Card is away from its owner and stays with another person for an extended period, it plays a signal tone.

Privacy

Location data is processed via the Google Find Hub network; Google's privacy policy applies. 4smarts GmbH has no access to your location data.

EN

6 Maintenance and Care

- Clean the device only with a clean, dry cloth. Do not use aggressive cleaning agents or chemicals.
- Check the battery level regularly and charge the device when necessary.

7 Liability and Warranty

To the extent permitted by law, 4smarts GmbH is not liable for damage caused by improper use or failure to follow these instructions. Statutory warranty rights and liability under product liability law remain unaffected.

8 Environmental Protection

 The crossed-out wheeled bin symbol means that electrical devices and batteries must not be disposed of with household waste. At the end of its service life, take the device separately to a municipal collection point or a retailer. The battery is permanently installed and is disposed of together with the device. Damaged lithium batteries can cause fires. Remove the device from your account before disposal. You are responsible for deleting any personal data.

9 Service and Support

If you have questions or your product is defective, please contact your retailer or 4smarts product support:
<https://www.4smarts.com/contact>

Service hotline: Mon–Fri 9 am–5 pm (CET)

Tel.: +49 (0) 821 20708444

E-mail: customer-service@4smarts.com

10 Conformity

4smarts GmbH hereby declares that the radio equipment type 541718 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.4smarts.com

11 Privacy

Location and status data are processed exclusively via the connected network (Apple Find My or Google Find Hub). 4smarts GmbH has no access to this data.

12 Network Technologies and Trademarks

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements.

Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The use of the “Works with Android” badge means that this product has been specifically designed for use with the Find Hub network and has been certified by the manufacturer according to Google's product specifications and requirements.

Google assumes no responsibility for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory requirements.

Google, Android and Find Hub are trademarks of Google LLC.

1 Sicherheitshinweise

Bitte lies diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Für Schäden durch Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur zum Wiederfinden eigener Gegenstände über Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub. Nicht zum Orten von Personen oder Tieren bestimmt. Das Orten von Personen ohne deren Einwilligung ist verboten und kann strafbar sein.

1.2 Allgemeine Sicherheit

WARNUNG

- Überhitzung kann zu Brand oder Beschädigung führen.
- Halte das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Das Gerät ist gegen Strahlwasser geschützt (IPX5).
- Vermeide dauerhaften Kontakt mit Flüssigkeiten und trockne es vor dem Laden vollständig ab.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Öffne es nicht; Reparaturen nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät sendet Funksignale. Träger aktiver Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sollten besonders beim Laden mind. 15 cm Abstand halten und im Zweifel ihren Arzt fragen.

VORSICHT

- Stöße, Biegen oder Druck können das Gerät beschädigen. Nicht fallen lassen oder knicken.
- Sauber, trocken und fern von korrosiven Stoffen aufbewahren.

1.3 Akkusicherheit

WARNUNG

- Ein überhitzter oder beschädigter Akku kann sich entzünden.
 - Setze das Gerät keiner starken Hitze aus (z. B. Feuer, Heizung, Auto in der Sonne).
 - Nicht weiter verwenden, wenn das Gerät verformt oder aufgebläht ist oder ungewöhnlich heiß wird.
 - Austretende Flüssigkeit kann Haut und Augen schädigen.
 - Bei Kontakt sofort mit klarem Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- VORSICHT**
- Nur zwischen -10 °C und +40 °C verwenden und zwischen 0 °C und +45 °C laden.
 - Nur mit einem geeigneten kabellosen Ladegerät (mind. 5 W) laden.
 - Der Akku ist fest verbaut und kann nicht vom Nutzer ausgetauscht werden.

2 Technische Daten

Modellnummer: 541718
Wireless-Version: 5.3
Wireless-Name: • Google : Wisdene WiTag • Apple : SkyTag Card
Frequenzbereich: 2402–2480 MHz / 110–205 kHz (kabelloses Laden)
Max. Sendeleistung: 5,48 dBm
Akku: Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 100 mAh, 0,37 Wh, fest verbaut
Laden: kabellos, 5 V – 0,3 A (Ladegerät mind. 5 W)
Reichweite: bis zu 50 m (ohne Hindernisse)
Standby: bis zu 8 Monate
Signalton: 80–100 dB
Schutzart: IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser)
Kompatibel mit Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub
Akustisches Signal zum Schutz vor unerlaubtem Tracking von Personen

3 Erste Schritte

Geräteübersicht

1. Kabelloser Ladebereich
2. LED-Anzeige
3. Funktionstaste

Ein-/Ausschalten

- Kurz drücken: Einschalten (Signalton)
- Lang drücken: Ausschalten (2 Signaltöne)

Verbindung (Apple / Android)

Das Gerät kann mit Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub verbunden werden (nicht gleichzeitig).

Netzwerk wechseln:

1. Gerät in der App entfernen
2. Taste 5× kurz drücken, beim 5. Mal 2 Sekunden halten (Signalton)
3. Gerät neu verbinden

Kabelloses Laden

Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwende ein kompatibles kabelloses Ladegerät mit mindestens 5W. Lege das Gerät mit der Seite „Wireless Charging“ mittig auf das Ladegerät.

4 Hinweise zur Bedienung mit Apple „Wo ist?“

Eine Verbindung ist nur mit einem Netzwerk gleichzeitig möglich. Hinweise zur Nutzung mit Android findest du in Abschnitt 5.

Hinzufügen zur App „Wo ist?“

Voraussetzungen: iPhone oder iPad mit iOS 14.5 oder höher, Bluetooth aktiviert.

1. Öffne die „Wo ist?“-App.
2. Tippe auf „Objekte“ → „Objekt hinzufügen“.
3. Schalte die Finder Card durch kurzes Drücken der Taste ein.
4. Lege sie in die Nähe deines Geräts (max. 10 cm).
5. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und tippe auf „Verbinden“.
6. Vergib einen Namen für das Gerät.

Nach erfolgreicher Einrichtung wird die Finder Card unter „Objekte“ angezeigt.

Funktionen

- Standort anzeigen:** Zeigt den aktuellen bzw. zuletzt bekannten Standort der Finder Card auf einer Karte an.
- Akustische Suche:** Spielt einen Signalton ab, damit du das Gerät in der Nähe leichter findest.
- Einstellungen:** Name und weitere Optionen der Finder Card anpassen.
- Batteriestatus:** Zeigt den Ladezustand an, damit du das Gerät rechtzeitig laden kannst.

Zurücksetzen


Drücke die Taste 5-mal kurz und halte sie beim 5. Drücken 2 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Mit einer anderen Apple-ID koppeln

1. Entferne die Finder Card in der „Wo ist?“-App unter „Objekte“.
2. Setze das Gerät zurück und koppelte es erneut.

Als verloren markieren

1. Öffne die „Wo ist?“-App und wähle die Finder Card aus.
 2. Tippe bei „Als verloren markieren“ auf „Aktivieren“ und folge den Anweisungen.
 3. Hinterlege eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
- Du wirst benachrichtigt, sobald die Finder Card gefunden wird.



Schutz vor unerwünschtem Tracking

Bewegt sich ein fremder Tracker längere Zeit mit dir, erhältst du eine Warnung auf deinem Gerät. Befindet sich die Finder Card längere Zeit ohne ihren Besitzer bei einer anderen Person, gibst du einen Signalton ab.

Datenschutz

Standortdaten werden über das Apple „Wo ist?“-Netzwerk verarbeitet; es gelten die Datenschutzbestimmungen von Apple. Die 4smarts GmbH hat keinen Zugriff auf deine Standortdaten.

5 Hinweise zur Bedienung mit Google Find Hub

Eine Verbindung ist nur mit einem Netzwerk gleichzeitig möglich. Hinweise zur Nutzung mit Apple findest du in Abschnitt 4.

Voraussetzungen

- Android-Smartphone mit aktueller Software und angemeldetem Google-Konto
- Bluetooth, Standort und die Suche nach Geräten in der Nähe sind aktiviert

Mit Google Find Hub verbinden

1. Schalte die Finder Card durch kurzes Drücken der Taste ein.
2. Halte sie in die Nähe deines Smartphones.
3. Wähle im erscheinenden Pop-up „Wisdene WiTag“ aus und tippe auf „Verbinden“.
4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Vergib einen Namen für die Finder Card.

Nach erfolgreicher Kopplung wird die Finder Card in Google Find Hub angezeigt.

Falls kein Pop-up erscheint

- Prüfe, ob Bluetooth, Standort und die Suche nach Geräten in der Nähe aktiviert sind.
- Halte die Finder Card näher an das Smartphone.
- Schalte die Finder Card aus und wieder ein und starte die Einrichtung erneut.

Funktionen

- Standort anzeigen:** Zeigt den aktuellen bzw. zuletzt bekannten Standort der Finder Card auf einer Karte an.
- Akustische Suche:** Spielt einen Signalton ab, damit du die Finder Card in der Nähe leichter findest.
- Einstellungen:** Name und weitere Optionen der Finder Card anpassen.
- Batteriestatus:** Zeigt den Ladezustand an, damit du die Finder Card rechtzeitig laden kannst.

Zurücksetzen

Drücke die Taste 5-mal kurz und halte sie beim 5. Drücken 2 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Mit einem anderen Google-Konto koppeln

1. Öffne Google Find Hub, wähle die Finder Card aus und tippe in den Einstellungen auf „Gerät entfernen“.
2. Setze die Finder Card zurück und verbinde sie erneut.

Finder-Funktion deaktivieren

Halte die Taste 5 Sekunden gedrückt, bis ein langer Signalton die Deaktivierung bestätigt.

Identify-Modus

Drücke die Taste zweimal schnell hintereinander. Zwei Signaltöne bestätigen, dass sich das Gerät identifizieren lässt.

Schutz vor unerwünschtem Tracking

Bewegt sich ein fremder Tracker längere Zeit mit dir, erhältst du eine Warnung auf deinem Smartphone. Befindet sich die Finder Card längere Zeit ohne ihren Besitzer bei einer anderen Person, gibst du einen Signalton ab.

Datenschutz

Standortdaten werden über das Google Find Hub-Netzwerk verarbeitet; es gelten die Datenschutzbestimmungen von Google. Die 4smarts GmbH hat keinen Zugriff auf deine Standortdaten.

6 Wartung und Pflege

- Reinige das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwende keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Prüfe regelmäßig den Ladezustand und lade das Gerät bei Bedarf.

7 Haftung und Gewährleistung

Die 4smarts GmbH haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung, soweit gesetzlich zulässig. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

8 Hinweise zum Umweltschutz



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Elektrogeräte und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Gib das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel ab. Der Akku ist fest verbaut und wird mit dem Gerät entsorgt. Beschädigte Lithium-Akkus können Brände verursachen. Entferne das Gerät vor der Entsorgung aus deinem Konto. Für das Löschen personenbezogener Daten bist du selbst verantwortlich.

9 Service und Support

Bei Fragen oder einem defekten Produkt wende dich an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung: <https://www.4smarts.com/contact>
Service-Hotline: Mo–Fr 9–17 Uhr **Tel.:** +49 (0) 821 20708444 **E-Mail:** customer-service@4smarts.com

10 Konformität

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass der Funkanlagentyp 541718 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.4smarts.com

11 Datenschutz

Standort- und Statusdaten werden ausschließlich über das verbundene Netzwerk (Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub) verarbeitet. Die 4smarts GmbH hat keinen Zugriff auf diese Daten.

12 Netzwerktechnologien und Markenrechte

Für die Nutzung dieses Produkts mit der App „Wo ist?“ wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Objekte suchen“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS. Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der im Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Erfüllung der Produktspezifikationen und Anforderungen des Apple „Wo ist?“-Netzwerks zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts sowie dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Die Verwendung des Abzeichens „Works with Android“ bedeutet, dass dieses Produkt speziell für die Nutzung mit dem Find Hub-Netzwerk entwickelt wurde und vom Hersteller gemäß den Produktspezifikationen und Anforderungen von Google zertifiziert ist. Google übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Rechtsvorschriften. Google, Android und Find Hub sind Marken von Google LLC.



[instagram.com/iclip.germany](https://www.instagram.com/iclip.germany)



[tiktok.com/@iclip.germany](https://www.tiktok.com/@iclip.germany)



[youtube.com/@i-clip7502](https://www.youtube.com/@i-clip7502)



[facebook.com/dermodernsteGeldbeutel](https://www.facebook.com/dermodernsteGeldbeutel)