

4smarts

SoundGlasses Sport



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products


- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures, and only use it in dry rooms.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.3 Precautions for Batteries

- Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
- Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
- Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technical Specifications

- **Bluetooth version:** 5.3
- **Range:** ≥10-12 meters
- **Bluetooth power:** 10dBm
- **Bluetooth communication protocols:** HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- **Battery:** Li-Po 105mAh
- **USB-C input:** DC 5V/300mAh
- **Listening time:** ca. 4h (full charge for single use/volume 50%)
- **Charging time:** ca. 1.75 hours
- **Frequency range:** 20Hz – 20kHz
- **Speaker dimensions:** Ø16.5mm–16Ω
- **Lens material:** TAC+UV400 (anti-ultraviolet 22%)
- **Material:** ABS, LCD
- **Splash water protection:** IP65



3 Getting Started

Magnetic Charging

Connect the charging cable to a USB-A charger and place the magnetic charging port on the right temple of the glasses using the magnets provided. If the cable is correctly attached, an indicator LED will light up slowly and pulsate. Once the charging process is complete, the red light goes out and the glasses are fully charged.

Fully charged: Light goes out.

Note: The glasses switch off automatically during the charging process.

Power On/Off

Power on: Press and hold the right button for **1.5 seconds**.

Power off: Press and hold the right button for **8 seconds**, or the glasses will **automatically turn off** after **5 minutes** of inactivity.

Bluetooth Pairing

After turning on the glasses, activate **Bluetooth** on your device.

Search for **"G02"** and connect.

Language selection: Click the right button **4 times** to switch between **English** and **Chinese** voice prompts.

4 Control of the glasses

Music Control

Play/Pause: Click the right button **once**.

Next track: Click the right button **twice**.

Restart current track: Click the right button **three times**.



Camera Control

Take a photo: Open the camera app on your phone and click the right button **twice**. Your music app must not be open.

Voice Assistant Activation

Press and hold the right button for **2 seconds** to open the voice assistant on your smartphone.

Call Functions

Answer/End a call: Click the right button **once**.

Reject a call: Click the right button **twice**.

Manage a third call:

a) Click **once** to put the current call on hold and answer the new call.

b) Click **twice** to reject the new call and continue the current conversation.



UV protection

The self-tinting UV400 lenses automatically adapt to UV radiation, darken in sunlight and offer optimum protection against ultraviolet rays up to a wavelength of 400 nanometers (nm). The speed and degree of darkening depend on the amount of sunlight shining on the lenses.

5 Troubleshooting

Pairing not working:

- Ensure that the glasses are fully charged and within Bluetooth range.
- Temporarily disable other Bluetooth devices nearby.
- Check if the glasses are in pairing mode correctly.
- If the glasses are already connected to another device, disconnect it before attempting to pair again.
- Remove the glasses from the list of paired devices and try pairing again.

6 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the charging station or cables.
- Always store the SoundGlasses and the charging cable and away from liquids to prevent short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the charging station or cables and reduce their lifespan.

7 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

8 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:

Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

9 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

10 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>



1 Sicherheitshinweise

- 1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen
- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
 - Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte
- Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
 - Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
 - Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
 - Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.
- 1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien
- Vermeide die Nutzung und das Aufladen bei extremen Temperaturen.
 - Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich).
 - Öffne, beschädige oder entsorge Batterien und Akkus nicht unsachgemäß, da sie giftige Schwermetalle enthalten.

2 Technische Daten

- **Bluetooth-Version:** 5.3
- **Reichweite:** ≥10-12 Meter
- **Bluetooth-Leistung:** 10dBm
- **Bluetooth-Kommunikationsprotokolle:** HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- **Batterie:** Li-Po 105mAh
- **USB-C Eingang:** DC 5V/300mAh
- **Spieldzeit:** ca. 4 Stunden (bei voller Ladung für die Einzelnutzung / Lautstärke 50 %)
- **Ladezeit:** ca. 1,75 Stunden
- **Frequenzbereich:** 20Hz - 20KHz
- **Lautsprecher Dimensionen:** Ø16,5mm-16Ω
- **Gläsermaterial:** TAC+UV400 (anti-ultraviolett 22%)
- **Material:** ABS, LCD
- **Spritzwasserschutz:** IP65



3 Erste Schritte

Magnetisches Laden
Verbinde das Ladekabel mit einem USB-A Ladegerät und platziere den magnetischen Ladeanschluss mit den dafür vorgesehenen Magneten auf dem rechten Bügel der Brille. Ist das Kabel korrekt angebracht, leuchtet eine Kontroll-LED langsam pulsierend auf. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt das rote Licht und die Brille ist vollständig geladen.
Vollständig geladen: Licht erlischt.
Hinweis: Während des Ladevorgangs schaltet sich die Brille automatisch aus.

Ein-/Ausschalten
Einschalten: Halte die rechte Taste **1,5 Sekunden** lang gedrückt.
Ausschalten: Halte die rechte Taste **8 Sekunden** lang gedrückt oder warte **5 Minuten ohne Nutzung**, um die Brille **automatisch auszuschalten**.

Bluetooth Pairing
Nach dem Einschalten **Bluetooth** auf dem Endgerät aktivieren.
Nach „**G02**“ suchen und verbinden.
Sprachauswahl: **4x** auf die rechte Taste klicken, um zwischen **Englisch und Chinesisch** zu wechseln.

4 Steuerung der Brille

Musiksteuerung
Abspielen/Pausieren: **1x** auf die rechte Taste klicken.
Nächster Song: **2x** auf die rechte Taste klicken.
Song erneut starten: **3x** auf die rechte Taste klicken.



Kamerasteuerung
Foto aufnehmen: Kamera-App öffnen und **2x** auf die rechte Taste klicken.
Deine Musik-App darf nicht geöffnet sein.

Aktivieren des Sprachassistenten
Halte die rechte Taste **2 Sekunden** lang gedrückt um den Sprachassistenten auf deinem Smartphone zu öffnen.

Telefonieren
Anruf annehmen/auflegen: **1x** auf die rechte Taste klicken.
Anruf ablehnen: **2x** auf die rechte Taste klicken.
Dritten Anruf verwalten:
a) **1x** klicken, um aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf anzunehmen.
b) **2x** klicken, um den neuen Anruf abzulehnen und im aktuellen Gespräch zu bleiben.



UV-Schutz
Die selbsttönenden UV400-Gläser passen sich automatisch an UV-Strahlung an, verdunkeln sich im Sonnenlicht und bieten optimalen Schutz vor ultravioletten Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern (nm). Die Geschwindigkeit und der Grad der Verdunkelung hängen ab der Sonneneinstrahlung auf die Brillengläser.

5 Fehlerbeseitigung

- Kopplung funktioniert nicht:**
- Stelle sicher, dass die Brille vollständig geladen und in Bluetooth-Reichweite ist.
 - Deaktiviere vorübergehend andere Bluetooth-Geräte in der Nähe.
 - Prüfe, ob die Brille korrekt im Kopplungsmodus ist.
 - Falls die Brille bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
 - Entferne die Brille aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.

6 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die SoundGlasses und das Ladekabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der Ladestation oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

7 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

8 Hinweise zum Umweltschutz



Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.
Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.


9 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)

Service Hotline
Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

10 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass dieses Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen sowie weitere relevante Vorschriften der EU erfüllt. Weitere Informationen zur Konformitätserklärung findest du unter <https://www.4smarts.com>



4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.