

Selfie Stand LoomiPod Fold
mit LED-Lampen und Bluetooth Fernsteuerung
für Smartphones

Selfie Stand LoomiPod Fold
with LED Lamps and Bluetooth Remote
for Smartphones



Thank You ♥

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product or subject it to violent shocks.
- Have the appliance repaired by professionals only.

1.2 Precautions for electronic devices

- Protect the product from dirt, moisture, overheating and extreme temperatures, and use it only in dry rooms.
- Do not open the unit and do not operate it if it is damaged.
- Never use force when plugging in the unit or any adapters.
- Do not operate the unit outside the performance limits specified in the technical data.

1.3 Precautions for batteries

- Avoid storage, charging and use in extreme temperatures.
- Recharge the battery regularly (at least quarterly) if stored for a long time.
- Never open, damage or swallow batteries or allow them to enter the environment, as they contain toxic and environmentally harmful heavy metals.
- In the event of a leaking battery, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. In case of contact, wash out with plenty of water and consult a doctor.

2 Technical data

Product name: Selfie Stand LoomiPod Fold with LED Lamps and Bluetooth Remote for Smartphones

Input: Micro-USB (5V / 0.2A)

Material: Aluminium, ABS and PC

Battery capacity: 1000mAh lamp and 50mAh remote control

Mobile phone mount: extendable clamp (50mm - 82mm)

Connection: Bluetooth 4.0

Bluetooth Frequenz: 2.402 – 2.480 GHz

Connection range: < 10 meters

Compatibility: Universal for Android and Apple iOS



Functions: remote control, Various light modes, 2 LED lamps, 360° rotatable and adjustable stand (40-126cm)

Operating time: 3 – 12 hours

Weight: 1.2 kg

3 First steps

The product is in energy-saving mode when come out from the factory. For first time use, please long press both fill lights buttons at once for 2 seconds.



Remote control:

1. Power on

Long press the camera button for 2 seconds, the blue flash LED indicator flash and product goes into the pairing status.

2. Bluetooth pairing

Turn on your phone Bluetooth function in settings, search the product on the list (DOXG-V6) and click to pair. The blue light turns off after the device paired successfully.

3. Recording video / Take photo

Open the phone camera, press the product camera button to take the photos or record video (the blue LED Indicator will flash once).

4. Power off

Long press the camera button for 2 seconds, the blue LED indicator light will flash once, and the product turns off.

Fill light:

1. Turn of the light

Long press the light button (2 sek.) to turn on the light device. Light has 7 light modes (2 white light modes, 2 yellow light modes and 3 mixed light modes). Short press the fill light power button to switch between light modes.

2. Turn off the light

Long press light power button (2sek.) until the light turns off.



Note: Always aim the remote controller IR light into lamp IR receiver when you use remote controller.

4 Function notes

4.1 General information



Remote Control:



4.2 Energy-saving mode

If the unit is not used for 5 minutes after pairing, it automatically switches to sleep mode. When you want to switch it back on, press the camera button again.

4.3 Charging

1. Charging the lamp: Connect the Micro-USB cable end of the supplied USB cable to the LoomiPod charging port and USB-A port to the power supply (not supplied).

2. Charging the remote control: Connect the Micro-USB cable end to the remote control and USB-A end to the mains adapter or USB-A port of the computer (the mains charger is not included).

Note: Recharge the batteries regularly and do not leave them completely discharged.

5 Maintenance and care

Use only dry cloths for cleaning. The product is not waterproof. Do not clean with water.

6 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or failure to observe the instructions for use and/or safety instructions.

7 Environmental protection



Electrical and electronic equipment as well as batteries cannot be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to return electrical and electronic equipment as well as batteries at the end of their lifetime to the public collection points set up for this purpose or to sales points.

8 Service and support

In the case of a defective product or problems during installation, please contact your dealer or the 4smarts product support via: <http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday

9am – 5pm

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

9 Attestation of conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed at: www.4smarts.com.

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Geräte

- Schütze das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Wende beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährlich) nach.
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen, da sie giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- In Falle eines undichten Akkus darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung gelangen. Spüle im Falle einer Berührung mit reichlich Wasser aus und konsultiere einen Arzt.

2 Technische Daten

Produkt Name: 4smarts Selfie Stand LoomiPod Fold mit

LED Lampen und Bluetooth Fernsteuerung für Smartphones

Eingang: Micro-USB (5V / 0,2A)

Material: Aluminium, ABS und PC

Akkukapazität: 1000mAh Lampe und 50mAh Fernbedienung

Handy Befestigung: ausziehbare Klemme (50mm - 82mm)

Verbindung: Bluetooth 4.0

Bluetooth Frequenz: 2,402 - 2,480 GHz

Verbindungsreichweite: < 10 Meter

Kompatibilität: Universal für Android und Apple iOS



Funktionen: Fernbedienung, Verschiedene Licht-Modis, 2 LED-Lampen, 360° drehbare und verstellbare Stand (40-126cm)

Betriebszeit: 3 – 12 Stunden

Gewicht: 1,2 kg

3 Erste Schritte

Das Produkt befindet sich bei Auslieferung im Energiesparmodus. Bei der ersten Verwendung drücke bitte die beiden Tasten für die Füllbeleuchtung 2 Sekunden lang gleichzeitig.



Fernbedienung:

1. Einschalten

Halte die Kamertaste 2 Sekunden lang gedrückt, die blaue LED-Anzeige blinkt und das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.

2. Bluetooth Kopplung

Schalte die Bluetooth-Funktion deines Telefons in den Einstellungen ein, suche das Produkt in der Liste (DOXG-V6) und klicke zum Kopplern. Das blaue Licht schaltet sich aus, nachdem das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten mit deinem Telefon gekoppelt wird, geht es in den Schlafmodus. Drücke die Kamertaste, um es wieder zu aktivieren.

3. Video aufnehmen / Foto machen

Öffne die Handykamera, drücke die Produktkamera-Taste, um Fotos oder Videos aufzunehmen (die blaue LED-Anzeige blinkt einmal).

4. Ausschalten

Drücke die Kamertaste 2 Sekunden lang, die blaue LED-Anzeige blinkt einmal und das Gerät schaltet sich aus.

Fülllicht:

1. Licht einschalten


Drücke lange auf die Fülllicht Taste (2 Sek.), um das Licht einzuschalten. Das LoomiPod verfügt über 7 Lichtmodi (2 Weißlichtmodi, 2 Gelblichtmodi und 3 Mischlichtmodi). Drücke kurz die Lichttaste, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln.

2. Ausschalten

Drücke die Fülllicht Taste zum Einschalten der Lampe (2 Sek.), bis sich die Lampe ausschaltet. **Hinweis:** Richte das IR-Licht der Fernbedienung immer auf den IR-Empfänger der Lampe, wenn du die Fernbedienung benutzt.

4 Hinweise zur Funktion

4.1 Allgemeine Hinweise



4.2 Energiesparmodus

Wenn das Gerät nach der Kopplung 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch in den Schlafmodus. Wenn du es wieder einschalten möchtest, drücke bitte die Kamertaste erneut.

4.3 Aufladen

1. Lampe aufladen: Schließe das Micro-USB Kabel Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den LoomiPod Ladeanschluss und USB-A Anschluss zum Netzteil (nicht mitgeliefert) an.

2. Fernbedienung aufladen: Schließe das Micro-USB Kabel Ende an der Fernbedienung und USB-A Ende zu den Netzadapter oder den USB-A Anschluss des Computers (Das Netzladegerät ist nicht in Lieferumfang enthalten) an.

Hinweis: Lade die Akkus regelmäßig auf und lass sie nicht völlig entladen liegen.

5 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene Tücher. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Nicht mit Wasser reinigen.

6 Garantie

Die 4smarts GmbH übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Montage, unsachgemäßen Gebrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise entstehen.

7 Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder Verkaufsstellen zurückzugeben.

8 Service und Support

Bei einem defekten Produkt oder bei Problemen bei der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung über: <http://www.4smarts.com/contact>

Service-Hotline

Montag – Freitag

9.00 – 17.00

+ 49 (0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

9 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter: www.4smarts.com.