

4smarts

WYSZUKIWARKA LOKALIZACJI SKYTAG PLUS



Works with
Apple Find My



za wybór wysokiej jakości produktu od 4smarts

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Należy unikać silnych wibracji, uderzeń lub nadmiernej siły. Podczas transportu urządzenie należy chronić przed światłem słonecznym i deszczem.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i kontaktu z substancjami żrącymi.
- Urządzenie i jego akcesoria zawierają małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia. Należy je zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Części nadające się do połknięcia mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie bawią się urządzeniem lub jego akcesoriami, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- Nie należy upuszczać produktu ani narażać go na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie.

1.2 Środki ostrożności dotyczące akumulatora

- Przegrzanie akumulatora może spowodować eksplozję.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać cieczy ze skórą i oczami. W przypadku bezpośredniego kontaktu natychmiast przemyć czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli bateria wykazuje przebarwienia, odkształcenia, nieprawidłowe nagrzewanie lub inne anomalie podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania, należy zaprzestać jej używania i wymienić na nową.
- Akumulator należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie należy wyrzucać go do odpadów domowych.

2 Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth: 5.3

Zasięg: Do 50 m (bez przeszkód) Bateria:

Bateria pastylkowa CR2032 (210 mAh) Czas

czuwania: do 16 miesięcy

Zasilanie: 3 V / 3,3 mA

Zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Moc nadawania: 4dBm Głośnik:

80-100 dB Kompatybilny z Apple

Find My

Sygnał akustyczny zapobiegający nieautoryzowanemu śledzeniu osób

PL

3 Pierwsze kroki

4smarts SkyTag Plus to praktyczne urządzenie, które pomaga zlokalizować zagubione przedmioty. Przemocuj SkyTag Plus do przedmiotu, aby monitorować jego lokalizację w dowolnym momencie.

Dodawanie SkyTag Plus do usługi Apple Find My:

1. Upewnij się, że Twój iPhone lub iPad działa pod kontrolą systemu iOS 14.5 lub nowszego.
2. Włącz Bluetooth w urządzeniu, aby połączyć się z urządzeniem SkyTag .
3. Otwórz aplikację Znajdź mój.
4. Wybierz opcję "Dodaj element".
5. Zdejmij folię ochronną z akumulatora i włącz SkyTag Plus, krótko naciskając ikonę ON/OFF z przodu.
6. Umieść SkyTag Plus w pobliżu iPhone'a (w odległości maksymalnie 10 cm), aby zapewnić wykrywanie.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknij "Połącz" po wyświetleniu monitu.
8. Przypisz nazwę do SkyTag , aby łatwo zidentyfikować go w aplikacji.
9. Po zakończeniu konfiguracji SkyTag Plus pojawi się w zakładce "Przedmioty" w aplikacji Znajdź mój.

Przycisk ON/OFF

Symbol ON/OFF z przodu służy do włączania i wyłączania urządzenia SkyTag Plus.

- Krótkie naciśnięcie: urządzenie, czemu towarzyszy dźwięk uruchomienia.
- Długie naciśnięcie: Wywołuje dwa następujące po sobie sygnały dźwiękowe informujące o urządzeniu.

Monitorowanie lokalizacji

Skorzystaj z aplikacji Znajdź mój w dowolnym momencie, aby sprawdzić lokalizację urządzenia SkyTag Plus. Jest to szczególnie pomocne podczas wyszukiwania zgubionego przedmiotu. Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Wyszukiwanie akustyczne

Jeśli SkyTag Plus znajduje się w pobliżu, ale nie jest widoczny, aktywuj sygnał dźwiękowy za pośrednictwem aplikacji. Wbudowany głośnik emituje dźwięk o natężeniu 80-100 dB, umożliwiając szybkie zlokalizowanie urządzenia.

Dostosuj ustawienia

Dostosuj nazwę lub inne ustawienia SkyTag Plus w aplikacji Znajdź mój do swoich preferencji.

Stan akumulatora

Aplikacja wyświetla poziom naładowania baterii SkyTag Plus, dzięki czemu można ją wymienić w odpowiednim

Resetowanie

Jeśli SkyTag Plus nie zostanie połączony z Apple ID w ciągu dziesięciu minut, wyłączy transmisję Bluetooth w celu oszczędzania energii. Aby . nacisnąć przycisk pięć razy z rzędu i przytrzymać go przy płątym naciśnięciu przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Wyraźny dźwięk uruchomienia sygnalizuje pomyślne zresetowanie. Następnie można powtórzyć proces parowania.

PL

Parowanie z innym Apple ID:

Aby sparować SkyTag Plus z innym urządzeniem Apple, najpierw usuń go z Lokalizator. Przejdź do karty "Przedmioty", wybierz SkyTag Plus, przewiń do dołu karty szczegółów i wybierz "Usuń przedmiot". Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami parowania, aby połączyć go z innym identyfikatorem.

Wymiana baterii

Podczas wymiany baterii należy użyć baterii pastylkowej CR2032 i upewnić się, że strona dodatnia (+) jest skierowana do góry. **Wskazówka:** Delikatnie naciśnij i przekręć zatrzask, aby otworzyć komorę baterii. Upewnij się, że komora jest dobrze zamknięta, aby zapewnić stabilne połączenie.

4 Uwagi dotyczące funkcji

Aktywacja trybu Utracony

W SkyTag Plus można włączyć "Tryb Utracony", aby ułatwić odnajdywanie zagubionych przedmiotów.

1. Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz dodany SkyTag Plus.
2. Stuknij "Lost" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Wprowadź swój numer telefonu, aby inni mogli się z Tobą skontaktować, jeśli znajdą SkyTag Plus.
4. Otrzymasz powiadomienie push, gdy tylko SkyTag Plus zostanie wykryty przez urządzenie w sieci "Find My".

Zapobieganie śledzeniu

Urządzenie z systemem iOS wyświetli ostrzeżenie, jeśli obcy SkyTag Plus pozostanie w pobliżu przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie pozostanie niewykryte, włączy alarm ostrzegawczy. Uwaga: Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli SkyTag Plus znajduje się w pobliżu swojego właściciela.

Ochrona prywatności

Tylko użytkownik może zobaczyć lokalizację urządzenia SkyTag Plus. Urządzenie nie przechowuje fizycznie danych lokalizacji ani historii. Wszystkie transmisje danych w sieci "Znajdź mój" są anonimowe i szyfrowane. Ani Apple, ani inni użytkownicy nie mogą zobaczyć tożsamości ani lokalizacji urządzeń uczestniczących w wyszukiwaniu.

5 Konserwacja i pielęgnacja

- Nie otwieraj urządzenia; oddaj je do naprawy profesjonalście.
- Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów lub środków czyszczących.
- Do wycierania należy używać czystej, suchej szmatki.
- Regularnie sprawdzaj baterię i wymieniaj ją w razie potrzeby, aby zapewnić długotrwałe działanie.

6 Gwarancja

4smarts GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji, montażu lub użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

PL

7 Informacje dotyczące ochrony środowiska



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Konsumenti są prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii, do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki lub punktów sprzedaży zakończeniu okresu użytkowania.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów podczas instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem pomocy technicznej 4smarts pod adresem: <http://www.4smarts.com/contact>.

Infolinia serwisowa: Poniedziałek-piątek, 9:00-17:00

Telefon: +49(0)821 2070844

E-mail: customer-service@4smarts.com

9 Deklaracja zgodności

Niniejszym firma 4smarts GmbH oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Więcej informacji oraz pełną deklarację zgodności z dyrektywą RED można znaleźć na stronie: www.4smarts.com.

*Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu Apple Find My Network. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych . iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Aby użyć aplikacji Apple Znajdź mój do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

1 Sicherheitshinweise

Prosimy o dokładne się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Unikanie silnych wibracji, drgań lub wyciskania powoduje, że podczas transportu urządzenie jest narażone na działanie słońca i deszczu.
- Urządzenie powinno się w bezpiecznym, czystym i suchym pomieszczeniu, w którym zapewniwie jest bezpośrednie promieniowanie słoneczne i kontakt z odpowiednimi substancjami.
- Urządzenie i jego obudowa zawierają drobne zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe przy niezachwianym połączeniu. Należy pamiętać, że są one bardzo ważne dla całej rodziny.
- Uszkodzone elementy mogą powodować zakłócenia w działaniu. Należy pamiętać, że dzieci i ich opiekunowie nie powinni bawić się w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub urazów.
- Nie pozwól, aby produkt upadł i nie ustawiaj go ostrymi krawędziami, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą spowodować awarię urządzenia.

1.2 Wskazówki dotyczące akumulatorów

- Uszkodzenie baterii może eksplodować.
- Jeśli bateria jest rozładowana, należy unikać kontaktu ciała i oczu z rozładowaną baterią. W przypadku bezpośredniego kontaktu należy natychmiast skontaktować się z czystą wodą i rozpocząć leczenie w domu opieki.
- Jeśli bateria ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania, rozładowania lub eksploatacji, pojawiają się na niej usterki, zniekształcenia, nieprawidłowe działanie lub inne anomalie, należy ją wymienić na nową baterię.
- Baterię należy zamontować zgodnie z regionalnymi wytycznymi Entsorgungsvorschriften i nie umieszczać jej w domu.

2 Dane techniczne

Bluetooth-Wersja: 5.3
Zasięg: Do 50 m (bez przeszkód) Bateria: CR2032
Knopfzelle (210 mAh) Standby: bis zu 16
Monate Stromversorgung: 3V / 3.3 mA
Frequenzbereich: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Übertragungsleistung: 4dBm Lautsprecher: 80-
100 dB
Kompatybilność z Apple Find My
Akustyczny sygnał chroniący przed nieuzasadnionym śledzeniem osób

3 Erste Schritte

4smarts SkyTag Plus jest praktycznym urządzeniem, które pomaga w łatwiejszym znajdowaniu prawdziwych źródeł. Jeśli przyłożysz SkyTag Plus do jakiegoś obiektu, będziesz mógł w każdej chwili zobaczyć jego pozycję.

Jak działa SkyTag Plus w Apple?

1. Stelle sicher, dass dein iPhone oder iPad iOS 14.5 oder höher nutzt.
2. Aktivier Bluetooth auf deinem Gerät und verbinde es mit dem SkyTag Plus.
3. Öffne die App "Wo ist?".
4. Wähle die Option "Gerät verbinden".
5. Führe die Einrichtung der Batterie durch. SkyTag Plus zeigt ein Symbol für die Batterie auf der Vorderseite.
6. Platziere das SkyTag Plus in der Nähe deines iPhones (maximal 10 cm Höhe), um es zu finden.
7. Drücke die Taste "Verbinden" (Verbinde) und wähle die Option "Anweisungen auf dem Bildschirm" (Anweisungen auf dem Bildschirm).
8. Wähle die App "Wo ist?" und platziere das SkyTag Plus, um es zu finden.
9. Nach der Installation der SkyTag Plus wird das SkyTag Plus als "Objekt" in der App "Wo ist?" angezeigt.

Ein-/Aus-Schaltknopf

- Das Ein-/Aus-Symbol auf der Vorderseite dient zum Aktivieren und Deaktivieren deines SkyTag .
- Kurzes Drücken: Aktiviert das Gerät, indem es den Startton auslöst.
 - Langes Drücken: Löst die automatische Abschaltung des Geräts aus.

Standortüberprüfung

Korzystaj z aplikacji Wo ist za każdym razem, gdy znajdziesz SkyTag Plus. Jest to szczególnie pomocne, gdy masz do czynienia z zagrożonym punktem odniesienia. Pozycja zostanie wyświetlona na karcie.

Akustische Suche

Jeśli SkyTag Plus znajduje się w pobliżu, ale nie jest umieszczony w widocznym miejscu, aktywuj w aplikacji sygnał. Ustawiony głośnik sygnał o natężeniu 80-100 dB, co oznacza, że SkyTag łatwo wykryty.

Personalizacja ustawień

Nazwa lub inne ustawienia SkyTag Plus w aplikacji Wo ist, aby ustawić do swoich potrzeb.

Batteriestatus

Aplikacja stan baterii SkyTag Plus. W ten sposób można prawidłowo zainstalować nową baterię.

Zurücksetzen

Jeśli SkyTag Plus nie jest podłączony do Apple ID w ciągu dziesięciu minut, zostanie wyłączony Bluetooth, aby zaoszczędzić energię. Zum Zurücksetzen drücke die Taste fünf Mal hintereinander und halte sie beim 5. Mal für 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt. Nieprawidłowy wynik resetowania oznacza pomyślne zresetowanie. Następnie można ponownie uruchomić funkcję Kopplung.

Mit einer anderen Apple ID koppeln

Wenn Sie das SkyTag Plus mit einem anderen Apple-Gerät koppeln möchten, gehen Sie wie folgt vor: 1. Gehen Sie zu den Einstellungen des SkyTag Plus. 2. Wählen Sie die Option "Mit einer anderen Apple ID koppeln". 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Batteriewechsel

Die Batterie des SkyTag Plus wird durch eine CR2032-Batterie ersetzt. Beachten Sie, dass die Batterie nur auf der Vorderseite des Geräts zu finden ist. Drücken Sie vorsichtig auf die Verriegelungsschraube, um die Batterie zu öffnen. Achten Sie darauf, die Batterie nicht zu beschädigen, um ein stabiles Verbindungsnetzwerk zu gewährleisten.

4 Wskazówki dotyczące użytkowania

Verloren-Modus aktivieren

Man kann den Verloren-Modus des SkyTag Plus aktivieren, um das Gerät besser vor Beschädigung zu schützen.

1. Starten Sie die App "Wo ist?" und öffnen Sie SkyTag Plus.
2. Wählen Sie die Option "Verloren" und gehen Sie den Anweisungen in der App nach.
3. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein, damit andere Personen Sie mit Ihnen kontaktieren können, wenn Sie das SkyTag Plus finden.
4. Wenn Sie SkyTag Plus mit dem Netzwerk verbinden, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie das SkyTag Plus in der Nähe finden.

Schutz vor unerwünschtem Tracking

Ihr iOS-Gerät ist intelligent und kann Sie warnen, wenn Sie sich in der Nähe von SkyTag Plus befinden. In diesem Fall erhalten Sie eine Warnung, wenn Sie sich in der Nähe befinden. Hinweis: Es ist nicht möglich, die Funktion Benachrichtigung zu deaktivieren, wenn Sie sich in der Nähe von SkyTag Plus befinden.

Privatsphärenschutz

Es ist nicht möglich, das SkyTag Plus mit dem Netzwerk zu verbinden. Alle Operationen werden über das Netzwerk durchgeführt. Alle Daten werden verschlüsselt. Sowohl Apple, als auch die Benutzer können die Identifizierung des Geräts oder die Identifizierung der Benutzer verhindern.

5 Wartung und Pflege

- Nie versuchen Sie, das Gerät zu reparieren oder es zu öffnen.
- Bei Beschädigung des Geräts oder bei Beschädigung der Batterie das Gerät von der Nutzung abstellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, trockenes Tuch.
- Die Batterie regelmäßig aufladen und bei Bedarf austauschen.

6 Gewährleistung

Firma 4smarts GmbH ist nicht haftbar für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung des Produkts resultieren. Die Haftung ist auf die Qualität der Installation, Montage und die Einhaltung der Gebrauchsanweisung des Produkts oder der Gebrauchsanweisung des Produkts beschränkt.

7 Wskazówki dotyczące Umweltschutz



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być podłączane do kratki wentylacyjnej. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii pod koniec ich okresu eksploatacji do specjalnie przygotowanych punktów serwisowych lub do punktu serwisowego.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów z instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z działem sprzedaży produktów 4smarts pod adresem: <http://www.4smarts.com/contact>.

Infolinia serwisowa
Montag -Freitag: 9-17h
+ 49(0)821 2070844
E-mail:customer-service@4smarts.com

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie ist unter der Adresse www.4smarts.com zu finden.

*"Użycie plikietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plikietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu Apple Find My Network. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Aby użyć aplikacji Apple Znajd mój do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

4smarts

Dankeschön für den Kauf unseres Produkts! W 4smarts sind wir sicher, dass Sie ein gutes Produkt erhalten. Bitte teilen Sie uns mit, wie Sie das Produkt verwenden und wie Sie es mögen. Wir werden Sie für Ihre Meinung danken und Sie für Ihre Unterstützung danken.



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



Alle genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler oder Änderungen in den technischen Zeichnungen. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen.