

4smarts

WYSZUKIWARKA LOKALIZACJI SKYTAG PLUS



Works with
Apple Find My



za wybór wysokiej jakości produktu od 4smarts

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Należy unikać silnych wibracji, uderzeń lub nadmiernej siły. Podczas transportu urządzenie należy chronić przed światłem słonecznym i deszczem.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i kontaktu z substancjami żrącymi.
- Urządzenie i jego akcesoria zawierają małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia. Należy je zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Części nadające się do połknięcia mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie bawią się urządzeniem lub jego akcesoriami, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- Nie należy upuszczać produktu ani narażać go na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie.

1.2 Środki ostrożności dotyczące akumulatora

- Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać cieczy ze skórą i oczami. W przypadku bezpośredniego kontaktu natychmiast przemyć czystą wodą i skontaktować się lekarzem.
- Jeśli bateria wykazuje przebarwienia, odkształcenia, nieprawidłowe nagrzewanie lub inne anomalie podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania, należy zaprzestać jej używania i wymienić na nową.
- Akumulator należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie należy wyrzucać go do odpadów domowych.

2 Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth: 5.3

Zasięg: Do 50 m (bez przeszkód) Bateria:

Bateria pastylkowa CR2032 (210 mAh) Czas

czuwania: do 16 miesięcy

Zasilanie: 3 V / 3,3 mA

Zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Moc nadawania: 4dBm Głośnik:

80-100 dB Kompatybilny z Apple

Find My

Sygnał akustyczny zapobiegający nieautoryzowanemu śledzeniu osób

PL

3 Pierwsze kroki

4smarts SkyTag Plus to praktyczne urządzenie, które pomaga zlokalizować zagubione przedmioty. Przemocuj SkyTag Plus do przedmiotu, aby monitorować jego lokalizację w dowolnym momencie.

Dodawanie SkyTag Plus do usługi Apple Find My:

1. Upewnij się, że Twój iPhone lub iPad działa pod kontrolą systemu iOS 14.5 lub nowszego.
2. Włącz Bluetooth w urządzeniu, aby połączyć się z urządzeniem SkyTag .
3. Otwórz aplikację Znajdź mój.
4. Wybierz opcję "Dodaj element".
5. Zdejmiij folię ochronną z akumulatora i włącz SkyTag Plus, krótko naciskając ikonę ON/OFF z przodu.
6. Umieść SkyTag Plus w pobliżu iPhone'a (w odległości maksymalnie 10 cm), aby zapewnić wykrywanie.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknij "Połącz" po wyświetleniu monitu.
8. Przypisz nazwę do SkyTag , aby łatwo zidentyfikować go w aplikacji.
9. Po zakończeniu konfiguracji SkyTag Plus pojawi się w zakładce "Przedmioty" w aplikacji Znajdź mój.

Przycisk ON/OFF

Symbol ON/OFF z przodu służy do włączania i wyłączania urządzenia SkyTag Plus.

- Krótkie naciśnięcie: urządzenie, czemu towarzyszy dźwięk uruchomienia.
- Długie naciśnięcie: Wywołuje dwa następujące po sobie sygnały dźwiękowe informujące o urządzeniu.

Monitorowanie lokalizacji

Skorzystaj z aplikacji Znajdź mój w dowolnym momencie, aby sprawdzić lokalizację urządzenia SkyTag Plus. Jest to szczególnie pomocne podczas wyszukiwania zgubionego przedmiotu. Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Wyszukiwanie akustyczne

Jeśli SkyTag Plus znajduje się w pobliżu, ale nie jest widoczny, aktywuj sygnał dźwiękowy za pośrednictwem aplikacji. Wbudowany głośnik emituje dźwięk o natężeniu 80-100 dB, umożliwiając szybkie zlokalizowanie urządzenia.

Dostosuj ustawienia

Dostosuj nazwę lub inne ustawienia SkyTag Plus w aplikacji Znajdź mój do swoich preferencji.

Stan akumulatora

Aplikacja wyświetla poziom naładowania baterii SkyTag Plus, dzięki czemu można ją wymienić w odpowiednim

Resetowanie

Jeśli SkyTag Plus nie zostanie połączony z Apple ID w ciągu dziesięciu minut, wyłączy transmisję Bluetooth w celu oszczędzania energii. Aby . naciśnij przycisk pięć razy z rzędu i przytrzymaj go przy płątym naciśnięciu przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Wyraźny dźwięk uruchomienia sygnalizuje pomyślne zresetowanie. Następnie można powtórzyć proces parowania.

PL

Parowanie z innym Apple ID:

Aby sparować SkyTag Plus z innym urządzeniem Apple, najpierw usuń go z Lokalizator. Przejdź do karty "Przedmioty", wybierz SkyTag Plus, przewiń do dołu karty szczegółów i wybierz "Usuń przedmiot". Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami parowania, aby połączyć go z innym identyfikatorem.

Wymiana baterii

Podczas wymiany baterii należy użyć baterii pastylkowej CR2032 i upewnić się, że strona dodatnia (+) jest do góry. **Wskazówka:** Delikatnie naciśnij i przekręć załzask, aby otworzyć komorę baterii. Upewnij się, że komora jest dobrze zamknięta, aby zapewnić stabilne połączenie.

4 Uwagi dotyczące funkcji

Aktywacja trybu Utracony

W SkyTag Plus można włączyć "Tryb Utracony", aby ułatwić odnajdywanie zagubionych przedmiotów.

1. Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz dodany SkyTag Plus.
2. Stuknij "Lost" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Wprowadź swój numer telefonu, aby inni mogli się z Tobą skontaktować, jeśli znajdą SkyTag Plus.
4. Otrzymasz powiadomienie push, gdy tylko SkyTag Plus zostanie wykryty przez urządzenie w sieci "Find My".

Zapobieganie śledzeniu

Urządzenie z systemem iOS wyświetli ostrzeżenie, jeśli obcy SkyTag Plus pozostanie w pobliżu przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie pozostanie niewykryte, włączy alarm ostrzegawczy. Uwaga: Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli SkyTag Plus znajduje się w pobliżu swojego właściciela.

Ochrona prywatności

Tylko użytkownik może zobaczyć lokalizację urządzenia SkyTag Plus. Urządzenie nie przechowuje fizycznie danych lokalizacji ani historii. Wszystkie transmisje danych w sieci "Znajdź mój" są anonimowe i szyfrowane. Ani Apple, ani inni użytkownicy nie mogą zobaczyć tożsamości ani lokalizacji urządzeń uczestniczących w wyszukiwaniu.

5 Konserwacja i pielęgnacja

- Nie otwieraj urządzenia; oddaj je do naprawy profesjonalście.
- Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów lub środków czyszczących.
- Do wycierania należy używać czystej, suchej szmatki.
- Regularnie sprawdzaj baterię i wymieniaj ją w razie potrzeby, aby zapewnić długotrwałe działanie.

6 Gwarancja

4smarts GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji, montażu lub użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

PL

7 Informacje dotyczące ochrony środowiska



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Konsumenti są prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii, do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki lub punktów sprzedaży zakończeniu okresu użytkowania.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów podczas instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem pomocy technicznej 4smarts pod adresem:

<http://www.4smarts.com/contact>.

Infolinia serwisowa: Poniedziałek-piątek, 9:00-17:00

Telefon: +49(0)821 2070844

E-mail: customer-service@4smarts.com

9 Deklaracja zgodności

Niniejszym firma 4smarts GmbH oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Więcej informacji oraz pełną deklarację zgodności z dyrektywą RED można znaleźć na stronie: www.4smarts.com.

*Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu Apple Find My Network. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych . iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Aby użyć aplikacji Apple Znajdź mój do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS.

1 Sicherheitshinweise

Prosimy o dokładne się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Unikanie silnych wibracji, drgań lub wyciskania powoduje, że podczas transportu urządzenie jest narażone na działanie słońca i deszczu.
- Urządzenie powinno się w bezpiecznym, czystym i czystym pomieszczeniu, w którym zapewniwie jest bezpośrednie promieniowanie słoneczne i kontakt z odpowiednimi substancjami.
- Urządzenie i jego obudowa zawierają drobne zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe przy niezachwianym połączeniu. Należy pamiętać, że są one bardzo ważne dla całej rodziny.
- Uszkodzone elementy mogą powodować zakłócenia w działaniu. Należy pamiętać, że dzieci i ich opiekunowie nie powinni bawić się w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub urazów.
- Nie pozwól, aby produkt upadł i nie ustawiaj go ostrych krawędziach, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą spowodować awarię urządzenia.

1.2 Wskazówki dotyczące akumulatorów

- Uszkodzenie baterii może eksplozję.
- Jeśli bateria jest rozładowana, należy unikać kontaktu ciała i oczu z rozładowaną baterią. W przypadku bezpośredniego kontaktu należy natychmiast skontaktować się z czystą wodą i rozpocząć leczenie w domu opieki.
- Jeśli bateria ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania, rozładowania lub eksploatacji, pojawiają się na niej usterki, zniekształcenia, nieprawidłowe działanie lub inne anomalie, należy ją wymienić na nową baterię.
- Baterię należy zamontować zgodnie z regionalnymi wytycznymi Entsorgungsvorschriften i nie umieszczać jej w domu.

2 Dane techniczne

Bluetooth-Wersja: 5.3
Zasięg: Do 50 m (bez przeszkód) **Bateria:** CR2032
Knopfzelle (210 mAh) **Standby:** bis zu 16
Monate **Stromversorgung:** 3V / 3.3 mA
Frequenzbereich: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Übertragungsleistung: 4dBm **Lautsprecher:** 80-100 dB
Kompatybilność z Apple Find My
Akustyczny sygnał chroniący przed nieuzasadnionym śledzeniem osób

3 Erste Schritte

4smarts SkyTag Plus jest praktycznym urządzeniem, które pomaga w łatwiejszym znajdowaniu prawdziwych źródeł. Jeśli przyłożysz SkyTag Plus do jakiegoś obiektu, będziesz mógł w każdej chwili zobaczyć jego pozycję.

Jak działa SkyTag Plus w Apple?

1. Stelle sicher, dass dein iPhone oder iPad iOS 14.5 oder höher nutzt.
2. Aktivier Bluetooth na swoim urządzeniu i nawiąż połączenie ze SkyTag Plus.
3. Öffne die Wo ist?-App.
4. Wyznacz opcję "Podłącz obiekt".
5. Wprowadź zabezpieczenie baterii i SkyTag Plus poprzez krótkie naciśnięcie symbolu Ein-/Aus na stronie Vorderseite.
6. Umieść SkyTag Plus w niewielkiej odległości od iPhone'a (maksymalnie 10 cm wysokości), aby można go było odczytać.
7. Wciśnij "Anweisungen" na ekranie i wybierz "Verbinden", zamówienie.
8. Wybierz nazwę dla SkyTag Plus, aby łatwiej zidentyfikować go w aplikacji.
9. Po pomyślnej instalacji SkyTag Plus zostanie wyświetlony pod kartą rejestracyjną "Obiekty" w aplikacji Wo ist?

Ein-/Ausschaltknopf

Das Ein-/Aus-Symbol auf der Vorderseite dient zum Aktivieren und Deaktivieren deines SkyTag .
■ Kurzes Drücken: Ustaw urządzenie, korzystając z jednego dźwięku startowego.
■ Langes Drücken: Löst dwa aufeinanderfolgende Pieptöne aus, die das Herunterfahren des Geräts ankündigen.

Standortüberprüfung

Korzystaj z aplikacji Wo ist za każdym razem, gdy znajdziesz SkyTag Plus. Jest to szczególnie pomocne, gdy masz do czynienia z zagrożonym punktem odniesienia. Pozycja zostanie wyświetlona na karcie.

Akustische Suche

Wenn Sie SkyTag Plus finden, aber es nicht in der Nähe ist, können Sie es über den Ton hören. Wenn Sie den Ton hören, ist es in der Nähe. Wenn Sie den Ton nicht hören, ist es nicht in der Nähe.

Personalisierung der Einstellungen

Nennen Sie das Gerät einen Namen, damit Sie es leichter finden können. Sie können auch die Lautstärke einstellen.

Batteriestatus

Die Batterie wird über den Status der SkyTag Plus. Wenn die Batterie leer ist, wird ein Alarm ausgelöst.

Zurücksetzen

Wenn Sie SkyTag Plus nicht mit Apple ID verbinden können, können Sie es zurücksetzen. Drücken Sie die Taste fünf Mal hintereinander und halten Sie sie für 5 Sekunden gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt. Zurücksetzen des Geräts ist ein Notfall. Danach können Sie das Gerät wieder verwenden. Danach können Sie das Gerät wieder verwenden.

6 Gewährleistung

Firma 4smarts GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji, montażu i niewłaściwego użytkowania produktu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji obsługi i / lub zasad bezpieczeństwa.

7 Wskazówki dotyczące Umweltschutz



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą podłączane do kratki wentylacyjnej. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii pod koniec ich okresu eksploatacji do fabrycznie zainstalowanych punktów serwisowych lub do punktu serwisowego.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów z instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z działem sprzedaży produktów 4smarts pod adresem:
<http://www.4smarts.com/contact>.

Infolinia serwisowa
Montag -Freitag: 9-17h
+ 49(0)821 2070844
E-mail:customer-service@4smarts.com

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie można znaleźć pod adresem www.4smarts.com.

*Użycie plakiетки Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną w plaketce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań produktu Apple Find My Network. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Aby użyć aplikacji Apple Znajdź mój do zlokalizowania tego elementu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOs lub macOS.



Dziękujemy za zakup naszego produktu! W 4smarts jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służył. Śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać wiadomości, wsparcie klienta i wygrywać wspaniałe nagrody. Do!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



Wszystkie wymienione marki są znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzega się prawo do błędów i pominieć oraz zmian technicznych. mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.