4smarts

Wireless Headphones

Eara TWS Core

Thank You ♡

for choosing a quality product from **4smarts**

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- The device should only be repaired by a specialist.

1.2 Precautions for electrical products

- Protect the device from dirt, moisture, overheating, extreme temperatures and only use it in dry rooms.
- Do not open the device. Stop using the device if it becomes damaged.
- Never use force when plugging in the device and when using any adapters.
- Do not operate the product outside the power limits specified in the technical data.

1.3 Precautions for batteries

- Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).
- Don't allow batteries to enter the environment. Don't open, damage or swallow them, as they contain toxic heavy metals.
- In case of a leaking battery, avoid contact with skin or eyes. If a direct contact occurs, wash with plenty of water and consult a doctor.

2 Technical Data

Bluetooth version: 5.0
Bluetooth profile: A2DP / AVRCP
Bluetooth decoding format: AAC
Range: 10m
Automatic pairing
Transmission power: -6/+4dbm (2-4mw)
Frequency range: 2.403 GHz - 2.480 Ghz
Playback time per headphone: ~4 hours
Total playback time with charging box: ~12 hours

Charging time headphones: ~1 hour
Charging time box: ~1.5 hours
Charging port: Micro USB
Input power: DC 5.0V / 300mA
Battery type (earphone & charger): Lithium polymer
Capacity of earphones: 2*40 mAh / 0.148 Wh
Capacity of the charger: 300 mAh / 1.110 Wh

3 Getting Started

3.1 Fully charge the product before using it for the first time.

- Connect the plug of the supplied cable **(8)** to the appropriate charging port **(3)**.
- Connect the other side of the cable **(8)** to a suitable power source. Always pay attention to the voltage and power specifications of your devices.
- Wait until the product is fully charged before continuing. Disconnect the cable when fully charged to conserve the battery life.

3.2 Bluetooth Connection

- Open the charging cradle **(1)** and remove the headphones.
- Open the Bluetooth settings of your smartphone and search for the following device: **4smarts Eara Core.**
- After successful connection, the status LED **(6)** of both headphones will turn off.

3.3 General headphone controls

- **On / Off:** Turn on the headphones by pressing and holding the multifunction buttons **(5)** for 2 seconds. Press and hold the multifunction buttons **(5)** for 5 seconds to turn off the headset.
- **Play / Pause:** Briefly press any multifunction button **(5)** to pause or continue while listening to music.
- **Forward / Reverse:** To skip forward one track, double-click the multifunction button on the left earphone while listening to music. Use the other multifunction button to skip back one song.
- **Answer / End call:** Briefly press the multifunction key **(5)** to accept a call. Press and hold for one second to reject a call.
- **Volume control:** Press the left multifunction key **(5)** three times shortly to increase the volume. Press the right multifunction key **(5)** three times to decrease the volume.
- **Automatical shutdown :** The headphones automatically turn off after 5 minutes without Bluetooth connection.

1 Charging tray
2 LED status indicator
3 Charging connector (back)
4 Charging contacts
5 Multifunction button
6 LED status indicator
7 Ear cushions
8 Charging cable

4 Function notes

Recharging the charging shell:

- While the charging station is being charged using the USB cable, its LED status indicator lights up red; when the charging station is fully charged, the light turns blue.

Charging the headphones:

- The headphones automatically switch to charging mode when you put them back in the box. However, the charging cradle must have sufficient power for this.

Multifunction key

Power on	Press and hold for 2 seconds
Power off	Press and hold for 5 seconds
Play / Pause / Accept call / Hang up	1x no matter which side
Skip one song forward	2x left
Skip one song back	2x right
Increase volume	3x left
Decrease volume	3x right

LED

Pairing status	Both earphones flash red and blue
Headphones connected	Off
Headphones charging	Red
Headphones fully charged	Off
Charger charging	Red
Charger fully charged	Blue

5 Trouble Shooting

Setting up connection doesn't work:

- Make sure that the product:
  - is fully charged.
  - is inside the working range of the device.
  - is not already connected to any other device (deactivate Bluetooth at surrounding, other devices).
- Make sure that your terminal device:
  - is compatible to the Bluetooth version, listed in the technical data in this manual.
  - has an active Bluetooth connection, and is in pairing mode.
  - does not have other, active connections running.
- Depending on the terminal device and its software, setting up the connection may take longer. Wait up to a minute,or try again in surroundings with less or minimal radio communication.

The communication is not clear:

- Try again in a mostly wind and hall free surrounding.
- Try to connect the product to a different terminal device.
- Try to call to a different terminal device.
- Try again in surroundings with less or minimal radio communication.

6 Care and Maintenance

Only use a soft, dry cloth to clean the device.

7 Warranty

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation or mounting, improper use of the product or from failure to ob serve the operating instructions and/or safety notes.

8 Disposal notification

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste.Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

9 Service and support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via: http://www.4smarts.com/contact

10 Attestation of conformity

Hereby, 4smarts GmbH, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consul ted at www.4smarts.com.

4smarts

#4smarts4ALL

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!

@4smarts_official

facebook.com/4smarts

linkedin.com/company/4smarts

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Schütze das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung, extremen Temperaturen und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Wende beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährlich) nach.
- Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen, da sie giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Im Falle eines undichten Akkus darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung gelangen. Spüle im Falle einer Berührung mit reichlich Wasser aus und konsultiere einen Arzt.

2 Technische Daten

Bluetooth-Version: 5.0
Bluetooth-Profil: A2DP / AVRCP
Bluetooth-Dekodierformat: AAC
Reichweite: 10m
Automatisches Pairing
Sendeleistung: -6/+4dbm (2-4mw)
Frequenzbereich: 2,403 GHz - 2,480 Ghz
Wiedergabezeit pro Kopfhörer: ~ 4 Stunden
Gesamtwiedergabezeit mit Ladebox: ~12 Stunden

Ladezeit Kopfhörer: ~1 Stunde
Ladezeit Box: ~1,5 Stunden
Ladeanschluss: Micro USB
Eingangsleistung: DC 5,0V / 300mA
Batterietyp (Ohrhörer & Ladegerät): Lithium-Polymer
Kapazität der Kopfhörer: 2*40 mAh / 0,148 Wh
Kapazität der Ladestation: 300 mAh / 1.110 Wh

3 Erste Schritte

3.1 Lade das Produkt vor der ersten Nutzung vollständig auf

- Verbinde den Stecker des mitgelieferten Kabels **(8)** mit dem entsprechenden Lade-Anschluss **(3)**.
- Verbinde die andere Seite des Kabels **(8)** mit einer geeigneten Stromquelle. Achte hierbei stets auf die genannten Spannungs- und Leistungsangaben deiner Geräte.
- Warte, bis das Produkt vollständig geladen ist, bevor du fortfährst. Trenne nach vollständigem Laden das Kabel, um den Akku zu schonen.

3.2 Bluetooth-Verbindung

- Öffne die Ladeschale **(1)** und entnimm die Kopfhörer.
- Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones und suche nachfolgendem Gerät: **4smarts Eara Core.**
- Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau erlischt die Status-LED **(6)** bei beiden Kopfhörern.

3.3 Generelle Kopfhörer-Steuerung

- **Ein- / Ausschalten**
  Schalte die Kopfhörer ein, indem du die Multifunktionstasten **(5)** für 2 Sekunden gedrückt hältst. Halte die Multifunktionstasten **(5)** für 5 Sekunden gedrückt, um das Headset auszuschalten.
- **Abspielen / Pause:**
  Drücke kurz eine beliebige Multifunktionstaste **(5)**, um während des Musikhörens anzuhalten oder fortzufahren.
- **Vorwärts/Rückwärts:**
  Doppelklicke während des Musikhörens auf die Multifunktionstaste des linken Kopfhörers, um einen Titel vorwärts zu springen. Mit der anderen Multifunktionstaste kannst du ein Lied zurückspringen.
- **Anruf annehmen / beenden:**
  Drücke kurz eine der beiden Multifunktionstasten **(5)**, um einen Anruf anzunehmen. Drücke noch einmal, um das Gespräch zu beenden.
- **Lautstärke regeln:**
  - Drücke die linke Multifunktionstaste **(5)** dreimal kurz hintereinander, um die Lautstärke zu erhöhen.
  - Drücke die rechte Multifunktionstaste **(5)** dreimal kurz hintereinander, um die Lautstärke zu verringern.
- **Automatische Abschaltung:**
  Die Kopfhörer schalten sich nach 5 Minuten ohne Bluetooth-Verbindung automatisch ab.

1 Ladeschale
2 LED-Statusanzeige
3 Ladeanschluss (Rückseite)
4 Ladekontakt
5 Multifunktionstaste
6 LED-Statusanzeige
7 Ohrpassstücke
8 Ladekabel

4 Hinweise zur Funktion

Aufladen der Ladeschale:
Während die Ladestation mittels USB-Kabel geladen wird, blinkt deren LED-Statusanzeige rot; wenn die Ladestation vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Lampe blau.

Aufladen der Kopfhörer:
Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Lademodus, sobald du sie zurück in die Box legst. Hierfür muss die Ladeschale jedoch über genügend Energie verfügen.

Multifunktionstaste

Einschalten	2 Sekunden gedrückt halten
Ausschalten	5 Sekunden gedrückt halten
Abspielen/Pause/Anruf annehmen/Auflegen	1x egal welche Seite
Einen Song vor springen	2x links
Einen Song zurück springen	2x rechts
Lautstärke erhöhen	3x links
Lautstärke verringern	3x rechts

LED

Pairing Status	Beide Ohrhörer blinken rot und blau
Kopfhörer verbunden	Aus
Kopfhörer laden	Rot
Kopfhörer voll aufgeladen	Aus
Ladegerät lädt	Rot
Ladegerät voll aufgeladen	Blau

5 Fehlerbeseitigung

Der Verbindungsaufbau funktioniert nicht:

- Stelle sicher, dass das Produkt:
  - vollständig geladen ist.
  - sich in Reichweite zum Gerät befindet.
  - nicht bereits mit anderen Geräten verbunden ist (ggf. Bluetooth an anderen Geräten deaktivieren).
- Stelle sicher, dass dein Endgerät:
  - kompatibel zu der in den technischen Angaben angegebenen Bluetooth Version ist.
  - eine aktive Bluetooth-Verbindung hat, und sich im Pairing-Modus befindet.
  - keine anderen aktiven Geräteverbindungen besitzt.
- Je nach Endgerät und dessen Software kann die erstmalige Verbindungsaufnahme länger dauern. Warte bis zu einer Minute, oder versuche es ggf. erneut in einer Umgebung mit geringerem bzw. minimalem Funkverkehr.

Die Verständigung ist nicht klar:

- Versuche es erneut in einer wind-und hallfreien Umgebung.
- Versuche die Verbindung zu einem anderen Endgerät.
- Rufe auf einem anderen Telefon an.
- Versuche es ggf. erneut in einer Umgebung mit geringerem bzw. minimalem Funkverkehr.

6 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

7 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

8 Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

9 Service und support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf: http://www.4smarts.com/contact.

10 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie findest du unter www.4smarts.com.